



	<p>Titanium International Group S.r.l. Via Europa, 13/15 40010 Sala Bolognese (BO)</p> <p>Sefa Acciai Srl Via Stelloni 39/A - 40010 Sala Bolognese (BO)</p> <p>Sefa Acciai Srl Via del Pantano, 16/B - 50013 Campi Bizenzo (FI)</p> <p>Sefa Lavorazioni Meccaniche Srl Via del Pantano, 16/B - 50013 Campi Bizenzo (FI)</p>	<p>redatto in collaborazione con:</p> 
<p>P.O.07</p>	<p>Procedura Operativa nr. 07 Gestione Autisti Esterni</p>	<p>Rev. 00 26/08/2019</p>

PROCEDURA OPERATIVA N° 07



GESTIONE AUTISTI ESTERNI

Revisione	Data emissione	Redatto	Verificato	Approvato	Pagine
00	26/08/2019	RSPP 	Datore di Lavoro 	Datore di Lavoro 	Pag.: 1/6

INDICE

1.	PREMESSA.....	3
2.	REGOLE DA SEGUIRE	4
3.	SEGNALETICA.....	5

1. PREMESSA

Il presente documento riporta le regole e le modalità da seguire dal personale delle ditte di autotrasporto nello svolgimento delle operazioni connesse con:

- le manutenzioni degli impianti tecnologici (macchine di produzione, linee macchinari, acqua, elettricità, carroponete, macchine ed attrezzature, ecc.);
- la fornitura di prodotti e materiale vario, necessario per la gestione aziendale.

Il personale esterno delle ditte di autotrasporto, che per qualsiasi motivo si porta entro il perimetro dello stabilimento dell'azienda, esegue le seguenti operazioni:

- a) Accede allo stabilimento attraverso il cancello metallico elettrocomandato, aperto all'occorrenza da parte del personale addetto al magazzino;
- b) Percorre la viabilità interna sino alla zona antistante il magazzino;
- c) Se si tratta di manutenzione di impianti, rimonta sul mezzo e, possibilmente accompagnato da personale interno, si porta nella postazione più adatta per eseguire le operazioni concordate;
- d) Se si tratta, invece, di carico/scarico di merci, rimonta sul mezzo e si porta, sempre accompagnato da personale interno dell'azienda committente, verso il reparto o la postazione di scarico delle merci o dei materiali;
- e) termina le operazioni di carico/scarico (o quelle relative alle manutenzioni) ed espleta le pratiche cartacee con il personale del magazzino o con il responsabile nel caso di manutenzione;
- f) lascia lo stabilimento percorrendo la viabilità interna verso l'uscita, seguendo la segnaletica direzionale.

Nell'allegato si riportano le regole da seguire e le linee guida per trasportatori (carico e scarico merci) comunicate alle ditte di trasporto esterno. Per gli autisti presente un'area dedicata con apposita segnaletica indicante le regole stabilite e comunicate:

- ✓ indossare idonei DPI appena scesi dal mezzo
- ✓ sostare nella zona dedicata
- ✓ non prestare aiuto durante le operazioni di carico
- ✓ non utilizzare attrezzature di proprietà dell'azienda
- ✓ rispettare la segnaletica orizzontale riportata nella planimetria affissa in azienda

2. REGOLE DA SEGUIRE

Oltre alle norme generali di tutela da adottare riguardanti l'applicazione di tutti gli articoli del Codice della Strada, nello stabilimento dell'azienda committente, al fine di garantire la sicurezza di tutti gli operatori, è necessario seguire le ulteriori regole comportamentali, indicate nella tabella che segue:

Zona/posizione	Fase	Rischi	Regole / Modalità da seguire
Ingresso allo Stabilimento Piazzale interno	a)	Urti e collisioni con altri automezzi; Investimento di pedoni Urti e impatti con materiale	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Procedere a passo d'uomo e attenersi alle indicazioni e prescrizioni della segnaletica stradale interna
Parcheggio dei mezzi nel piazzale	b), c)	Investimento di pedoni;	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Dopo aver parcheggiato il mezzo, raggiungere a piedi il locale di emissione dell'autorizzazione allo scarico, seguendo le indicazioni fornite dal personale dell'accettazione ▶ Gli autisti potranno fruire di servizi igienici messi a disposizione dalla Committente ▶ Per il consumo dei pasti e il ristoro accordi diretti saranno intrapresi con la direzione aziendale

Zona/posizione	Fase	Rischi	Regole / Modalità da seguire
Manutenzione di impianti e/o operazioni di scarico nel piazzale o dentro i locali e magazzini	d), e)	Interferenze e pericoli connessi con le attività produttive dello stabilimento, quali: La movimentazione manuale o meccanizzata dei carichi La caduta di carichi sospesi	<ul style="list-style-type: none"> ▶ E' vietato l'accesso ai luoghi di lavoro aziendali posti al di fuori del percorso segnalato e concordato col responsabile
Uscita dallo Stabilimento	f), g)	Urti e collisioni con altri automezzi; Investimento di pedoni Urti e impatti con materiale	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Procedere a passo d'uomo e attenersi alle indicazioni e prescrizioni della segnaletica stradale interna

RISPETTARE QUANTO PREVISTO NELL'ALLEGATO "LINEE GUIDA PER TRASPORTATORI" INVIATO DALL'AZIENDA

Si precisa, inoltre, che se queste norme comportamentali non saranno rispettate la Direzione dell'Azienda committente adotterà necessari provvedimenti per salvaguardare la tutela della sicurezza dei lavoratori, dei beni e dell'ambiente, all'interno del proprio stabilimento.

3. SEGNALETICA

Nell'area dedicata agli autisti esterni verrà affissa apposite segnaletica aggiuntiva atta a e comunicare il rispetto delle seguenti regole:

- ✓ indossare idonei DPI appena scesi dal mezzo
- ✓ sostare nella zona dedicata
- ✓ non prestare aiuto durante le operazioni di carico
- ✓ non utilizzare attrezzature di proprietà dell'azienda
- ✓ rispettare la segnaletica orizzontale riportata nella planimetria affissa in azienda



ATTENZIONE!

LE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO DEGLI AUTOMEZZI DEVONO ESSERE EFFETTUATE A MOTORE SPENTO. I SIGG. AUTISTI POTRANNO SOLTANTO PRESENZIARE RESTANDO IN ZONA DI SICUREZZA.

**AREA SICURA
AUTISTI**

Non entrare nel camion in fase di scarico/carico

**SAFE AREA TRUCK
DRIVERS**

Do not enter into the truck during loading/unloading



carrelli in movimento



carrelli a passo d'uomo



divieto di sostare o passare sotto le forche di un carrello elevatore



È OBBLIGATORIO USARE I MEZZI DI PROTEZIONE PERSONALE IN DOTAZIONE A CIASCUNO



**VEICOLI A
PASSO D'UOMO**



**PROCEDERE
A VELOCITÀ
DI SICUREZZA**



**velocità
massima
consentita**



RISPETTARE IL PIANO DI VIABILITÀ AZIENDALE